



KT1200N TOSTAPANE - TOASTER



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: KT1200N

220-240V~ 50/60Hz 650-750W

MADE IN CHINA



ISTRUZIONI PER L'USO (da conservare)

Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare alcune precauzioni di base per la sicurezza, incluse le seguenti:

1. Non immergere nessuna parte del tostapane in acqua o altro liquido.
2. Prima del primo utilizzo, mettere in funzione il tostapane vuoto per qualche minuto. È normale veder fuoriuscire del fumo.
3. Non toccare le superfici calde.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza.
5. Non usare il tostapane all'aperto.
6. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
7. Usare esclusivamente fette di pane già pronte.
8. Non inserire alimenti troppo grandi, confezioni in alluminio o utensili in metallo. Pericolo di scossa elettrica.
9. Non usare il tostapane nelle vicinanze di tende, tessuti decorativi ecc. Pericolo di incendio.
10. Non posizionarlo sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici o a forni accesi.
11. Non metterlo in funzione in presenza di fumi esplosivi o infiammabili.
12. Quando la spina del tostapane è collegata alla presa di corrente, non spostare gli alimenti.
13. Per la pulizia del tostapane, non usare pagliette metalliche. Dei

pezzi potrebbero staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche dell'apparecchio, con conseguente rischio di scossa elettrica.

14. Prima di inserire o rimuovere la vaschetta raccoglibriciole, scollegare la spina dalla presa di corrente e assicurarsi che il tostapane si sia raffreddato.
15. L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età inferiore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo sicuro da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendano i possibili pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte dai bambini di età superiore agli 8 anni con la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
16. Quando l'apparecchio è in funzione, evitare il contatto con le sue superfici, che diventano molto calde.
17. Questo apparecchio non è progettato per essere usato tramite timer esterni o telecomandi.

Attenzione: se si tostano fette di pane lunghe meno di 8,5 cm, fare attenzione al rischio di ustione mentre vengono tolte dal tostapane.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE USATO SU IMPIANTI ELETTRICI DOTATI DI MESSA A TERRA.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



1. PINZA
2. LEVA
3. TASTO DI ARRESTO
4. MANOPOLA
LIVELLO DI TOSTATURA

FUNZIONAMENTO

1. Posizionare il tostapane su una superficie piana, asciutta e stabile.
2. Inserire il pane o gli altri alimenti da tostare nelle fessure, quindi premere la leva, che rimane abbassata fino al termine della tostatura.
3. Collegare la spina alla presa di corrente e con la manopola selezionare il livello di tostatura desiderato.
4. Per interrompere il ciclo di tostatura, premere il tasto di arresto. Il pane scatta verso l'alto e le resistenze si spengono automaticamente.
5. Se il pane rimane attaccato all'interno del tostapane, scollegare la spina dalla presa di corrente e aspettare che l'apparecchio si raffreddi completamente, quindi rimuovere il pane.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA, LASCIARE RAFFREDDARE IL TOSTAPANE

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Non usare detergenti abrasivi o pagliette. Non spruzzare o applicare prodotti detergenti direttamente sul tostapane. Usare sempre un panno morbido.
3. Pulire la superficie esterna con un panno morbido inumidito, quindi asciugare con un panno morbido asciutto.

technical features

Model: KT1200N

220-240V~ 50/60Hz 650-750W

MADE IN CHINA



USER INSTRUCTION (Please keep these instructions)

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Don't place any part of toaster in water or any liquid
2. First use toaster for a few minutes without bread. There will be a little smoke but it is entirely normal.
3. Don't touch the hot surface
4. If the cord is damaged, to avoid hazards, it must be replaced by the manufacturer or by an Authorized technical service.
5. Don't be use outdoors
6. Keep toaster out of reach of children
7. Use only Pre-sliced bread
8. Don't insert oversize foods, metal foil packages, or metal utensils to avoid an electric shock
9. Don't use toaster near the place which is contain curtain and decorative fabric etc. In this way it is easy to occur a fire.
10. Don't place on or near hot gas, electric burner or heated oven.
11. Don't operate in the presence of explosive or flammable fumes.
12. When toaster plug is inserted, please don't move the food.
13. Don't clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
14. Make sure break off power supply, when it is cool, put on and remove the crumb plate.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above. This appliance is not

intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety, children should be supervised to ensure that they don't play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

16. When the tool work, can touch superficial temperature are very high.

17. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Warning: if toast of small slice bread less than 85mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slice bread.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for household using only.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



1. BREAD PLIERS
2. START LEVER
3. STOP BUTTON
4. BROWNING CONTROL

OPERATION

1. Place toaster in a flat, dry and stable surface.
2. Place bread or other toaster food into the slot , then press the start control down, and it remains down until the bread is toasted.
3. Plug toaster in and adjust to the type of toasting according to your requirements with the regulators.
4. If you want to stop toasting cycle, push the stop button. It will bring the bread up and automatically switch out the heating elements.
5. If the bread sticks in the toaster, unplug it, and then wait for it to cool and remove the bread.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS

LET THE TOASTER COOL COMPLETELY BEFORE CLEANING

1. Unplug toaster from the electrical outlet.
2. Don't use coarse or abrasive cleaner or steel wool to clean toaster. Never spray or apply cleaners directly to the toaster. Insert apply cleaner to a soft cloth.
3. Wipe the outside of the toaster with a soft, damp cloth, and polish with a soft and dry cloth.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)
MADE IN CHINA