

BELLEZZA



Belle Phon PROFESSIONAL

HTD8270

BELLE PHON PROFESSIONAL

BELLEZZA

dcg16.it

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

Motore AC 1700 - 2100W

220 - 240V~ 50Hz



Premessa

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro per evitare che si danneggino. Se si cede l'apparecchio a terzi, allegare questo manuale.

ATTENZIONE E AVVERTENZE:

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.
- L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età inferiore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.
- Se il phon viene usato in bagno, dopo l'uso scollegare la spina dalla presa di corrente: la prossimità dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando il phon è spento.



ATTENZIONE: Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

- Questo apparecchio è adatto a un'alimentazione CA 220-240V~.
- Non immergerlo in acqua; non usarlo mentre ci si lava o sopra recipienti pieni d'acqua; non usarlo vicino a vasche da bagno, lavandini o altri recipienti pieni d'acqua; durante le operazioni di pulizia, non farlo entrare in contatto con l'acqua.
- Mentre è in funzione, non appoggiarlo su superfici o panni umidi.
- Non coprire le prese d'aria.
- Questo apparecchio è dotato di un dispositivo anti-surriscaldamento: quando è troppo caldo (ad esempio se le prese d'aria sono state coperte), l'alimentazione di corrente si interrompe au-

automaticamente. Quando questo accade, portare l'interruttore su 0 e tenere spento il phon per qualche minuto.

- Scollegare la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - funzionamento anomalo
 - necessità di pulire il phon
 - dopo l'uso
- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Se il phon viene usato in bagno, dopo l'uso scollegare la spina dalla presa di corrente: anche da spento, rappresenta un pericolo.
- Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, rivolgersi al servizio assistenza, che è dotato degli strumenti specifici per evitare i pericoli di un intervento domestico.

Modo d'uso:

1. Prima dell'uso, accertarsi che i parametri dell'apparecchio siano compatibili con quelli dell'impianto domestico.
2. Durante il primo utilizzo, il phon potrebbe produrre del fumo. È del tutto normale e non ci sono pericoli.
3. Se i capelli sono bagnati, selezionare le regolazioni massime.
4. Se i capelli sono asciutti o si rovinano facilmente, selezionare le regolazioni minime.
5. Per ottenere i migliori risultati, la distanza tra il phon e i capelli deve essere superiore a 10 cm. Non dirigere il getto su un unico punto per lungo tempo e muovere continuamente il phon per non rovinare i capelli

Funzioni dei tasti:

B: Regolazione velocità

Regolazione 0 = spento

Regolazione 1 = bassa velocità

Regolazione 2 = alta velocità

A: Regolazione temperatura

Posizione 0 = aria fredda

Posizione 1 = aria tiepida

Posizione 2 = aria calda

C: Getto d'aria fredda

Tenendo premuto questo tasto mentre il phon è in funzione con il getto d'aria calda, l'apparecchio produce un getto d'aria fredda. Rilasciandolo, si torna alla temperatura precedente.

Manutenzione:

1. Quando il phon è in uso, non attorcigliare il cavo di alimentazione.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente, lasciar raffreddare l'apparecchio e con un panno umido pulire la superficie esterna. Non versare liquidi all'interno dell'apparecchio.
3. Scollegare la spina dalla presa di corrente, lasciar raffreddare l'apparecchio, quindi riporlo nella sua confezione e conservarlo in un luogo asciutto. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio e non tirarlo con forza.

Foreword

Please read this specification carefully, place it to the credible place when not use to avoid damage. If you present this appliance to other persons, please present this instruction together.

ATTENTION:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer. It must be replaced by the manufacturer. Its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the hairdryer is used in a bathroom unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- This appliance is applied for the power of AC220V~240V.
- Don not dip this appliance into water; do not use it while washing or use it above the vessel with water; do not use near the bathtub, basin or other vessel full of water; do not make it touch with water when cleaning.
- Do not put the blower on the damp surface or cloth when it is working.

- Do not cover the intake opening or exhaust.
- This appliance has over-heat protect setting, when it is too hot (Such as the intake or exhaust was covered) the power will be cut off automatically. Please push the switch button to 0 when and keep after several minutes it will be recovering.
- Please pull out the plug under following cases:
 - abnormal running
 - need cleaning
 - after use
- When the blower is used in the bathroom, it is still dangerous if the switch is off, so please pull out the plug after use.
- Please send the wickered wire to the appointed after-sale service to change a new one; they have special tools to avoid the dangerous that caused by the replacement by yourself.

WARNING:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switch off.
- Do not use this appliance near water.
- Do not use this appliance near water in bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Use:

1. Please check the pressure of socket is whether accord with the pressure of this product before use.
2. There may be several smoke sprayed out when first use, but it does not mean damage, without any dangerous.
3. The switch shelves can be adjusted to the highest when your hair is wet.
4. You would better adjust the shelves to lower one if your hair is dry or easily damaged.
5. In order to reach the best effect, the distance between the blower and your hair should be bigger than 100mm, do not blow at one place for long time, and blow your hair with continuous moving to avoid damage to hair.

Switch shelves:

B: speed switch

Switch 0 = on/off

Switch 1 = slow

Switch 2 = fast

A: temperature switch

Switch 0 = cold

Switch 1 = warm

Switch 2 = hot

C: Cool shot

When the appliance working in the hot temperature, press this cool shot switch and don't loose the switch, the temperature will change the cold and loose this switch the temperature will recover the hot.

Maintenance:

1. Avoid the wire twisting while using.
2. Pull out the plug, use a damp dishcloth to clean the surface after cooling, and do not pour any liquid into the machine.
3. Put the blower into packing and store it at dry location after it is cooled, do not store under the case of haven't pull out the plug or not cooled. Do not enlace the wire to the machine or pull the wire forcibly, hang the wind tube with pothook.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)
MADE IN CHINA