



MANUALE D'ISTRUZIONI

PESAPERSONA

PW3595



Grazie per aver scelto



Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza. Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine di evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto. Il prodotto non è destinato all'uso professionale o atto a fare diagnosi. Il prodotto è idoneo solo all'uso domestico.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l'apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto d'istruzioni.

CARATTERISTICHE

- Display digitale ed analogico sincronizzato
- Accensione ed auto spegnimento
- Display retro illuminato
- Indicatore di batteria scarica

INSTALLAZIONE

1. Inserisci tre batterie nuove AAA. Accertati di inserirle nella posizione corretta.
2. Il display LCD si illuminerà per 5 secondi quindi si spegnerà
3. Premi il centro della bilancia una volta così da attivare il display LCD quindi rilascia per attivare la calibrazione. Quando sul display apparirà "0.0" la calibrazione sarà stata effettuata

Nota: quando cambi le batterie ripeti il passaggio 3 per attivare la calibrazione.

INTERRUTTORE

Premi l'interruttore sul fondo della bilancia per cambiare l'unità di misura tra Kg e Lb. Per il mercato USA la bilancia è settata dalla casa su Lb mentre per tutti gli altri mercati la stessa è impostata su Kg

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Premi sulla bilancia e la stessa si accende automaticamente
2. Sali sulla pesa e resta il più fermo possibile, il display lampeggerà 3 volte e mostrerà il peso rilevato
3. Quando si è sulla pesa, il peso rilevato resta visibile per 15 secondi

Al fine di preservare la durata della batteria il peso rilevato si spegne 5 secondi dopo che si è scesi dalla pesa persona.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE PROMEMORIA

Impostazione della funzione: premere il tasto 24H/Alarm sul display apparirà l'icona della sveglia ed il giorno successivo la stessa suonerà al fine di ricordarvi di pesarvi.

CANCELLAZIONE DELLA FUNZIONE PROMEMORIA

Premere nuovamente il tasto 24H/Alarm ed il simbolo della sveglia sparirà.

SPENGERE IL SEGNALE SONORO DEL PROMEMORIA

Quando il segnale sonoro del promemoria suonerà, per farlo smettere premere sulla pesa persona. Se non premete sulla pesa il segnale si spegnerà automaticamente dopo 25 secondi.

AVVERTENZE

1. Mantenere asciutte le superfici e salirci solo se asciutte.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi o battericidi. Pulire periodicamente con un panno asciutto.
3. Pesarsi sempre sulla stessa bilancia posizionandola su una superficie rigida e piana. La superficie rigida permette una misurazione più accurata.
4. Rimuovere le batterie se non si prevede di utilizzare la pesa per molto tempo.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, consultare la tabella seguente.

IN CASO DI	DISPLAY	COME INTERVENIRE
Sovraccarico	-----	Scendere dalla pesa
Batteria scarica	LO	Sostituire le batterie
Indicatore non ritorna sullo 0		Resettare la pesa. Rimuovere le batterie e reinserirle

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI	
Modello	PW3595
Alimentazione	AAA 1,5 V x 3 pezzi (batterie non incluse)
Dimensioni prodotto	316 x 401 x 40 mm
Capacità di carico	180 Kg (396Lb)
Divisione	d=0.1Kg/0.2 Lb
Peso rilevabile	da 5 a 180 kg /da 11 a 396 lbs
Indicatore di deviazione	+/- 1 Kg (circa 1.5 gradi)
Funzione promemoria	suona per 25±5 secondi con auto spegnimento
Dimensione schermo LCD	80x32.5

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L.gs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.L.gs n. 22/1997).



DCG S.R.L.
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA